



WEBBASE

intelligens flottakövetés

OBU FIX

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

V02_2014_04_28_HUN_SC

Mielőtt megkezdi útját a magyar fizető útvonalon, regisztráljon a <http://www.hu-go.hu> internetes oldalon és tölts fel egyenlegét. Az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs kártyán található 12 jegyű kód segítségével az internetes útmutató szerint regisztrálja az OBU készüléket, cégét és járművének adatait. Ez a regisztráció biztosítja, hogy az OBU által küldött útvonal adatok alapján kerül elszámolásra járművének úthasználata, így teljesíti útvonal bevallási kötelezettségét.

A készülék a Magyarország területén igénybevett fizető útvonalak önbevallását könnyíti meg. Az önbevallás elmulasztása, akadályozása vagy manipulálása hatósági büntetést von maga után, ezért a gépjárművezető felelőssége, hogy szabályosan üzemeltesse a készüléket! A készülék vételára 24 hónapra érvényes adatforgalmi díjat is tartalmaz.

24 hónap elteltével lépjen kapcsolatba a Secret Control GPS Kft-vel és tölts fel adatforgalmi egyenlegét!

FIGYELEM!

Ne rongálja meg, ne manipulálja a Központi egységet, a kezelőegységet és kiegészítő eszközeit!

Nem rendeltetésszerű használat nem megfelelő útdíj bevallást eredményez, mely hatósági büntetést von maga után!

Ne próbálja meg szétszerelni, javítani az OBU készüléket!

Az OBU nem tartalmaz felhasználó által javítható részt!

Ne dobja tűzbe!

Robbanásveszélyes elektronikai hulladék megsemmisítés szabályai szerint ártalmatlanítsa!

Magyarország területén üzemeltesse a leírás szerint!

ÜZEMBE HELYEZÉS

Az Eszköz beszerelését, üzembe helyezését és installációját kizárólag a Forgalmazó hivatalos szerviz partnere végzheti el. Az Eszközt nem lehet ki- vagy bekapcsolani, az folyamatos tápellátásra van kötve.

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA BEÁLLÍTÁSA

Az alsó **1-es** gomb folyamatos nyomása mellett nyomja meg a felső **2-es** gombot, amivel beállítható (léptethető) a kívánt gépjármű kategória, a kiválasztott kategória a LED lámpákon látszódik. A **2-es** gombbal addig kell léptetni, amíg a megfelelő LED nem világít. A beállítás véglegesítéséhez el kell engedni az **1-es** gombot, így az Eszköz hosszan sípol és a beállított kategóriát eltárolja, beküldi a szervernek.

Amíg a szerver nem igazol vissza a kiválasztott tengelyszám villog és 2 másodpercenként hangjelzés hallható.

Ha 2 perc alatt nem érkezik válasz, hosszú hangjelzés hallható. A hibajelző piros LED világít, a tengelyszám váltó LED-ek nem világítanak. További tengelyszám váltás nem lehetséges. Ez addig így marad, míg nem kap az eszköz érvényes tengelyszámot. Ellenőrizze a HU-GO oldalon az aktuális tengelyszámot.

Ha sikeres a váltás. 3 rövid csippanás hallható, és az aktuális tengelyszám jelző LED folyamatosan világít.

Ha átállítják **WEB-es módba** 3 rövid hangjelzés hallható, az aktuális tengelyszám röviden villan másodpercenként. Tengelyszám váltás nem kezdeményezhető.

Ha újra engedélyezik az OBU-s váltást 3 rövid hangjelzés hallható, a tengelyszám melletti LED újra folyamatosan világít.

LED	Gépjármű kategóriák
2	Kéttengelyes , 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű
3	Háromtengelyes , 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű
4	Négy- és többtengelyes , 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA ELLENŐRZÉSE

A kezelőegységen az aktuális kategóriához tartozó LED lámpa világít. Amennyiben járműszerelvényének tengelyszáma az utolsó beállítás óta megváltozott, kérem módosítsa a beállítást, hogy a megfelelő útdíj kerüljön elszámolásra!

ÚTHASZNÁLAT

Üzemkésznél használat során az **5. ZÖLD LED** folyamatosan világít. Ha menet közben az **1-es PIROS LED** villog és a **2-es** és/vagy **3-as LED** világít, akkor az Eszköz nem tudja ellenőrizni az úthasználat jogosságát. Ekkor a vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett az úthasználatot fel kell függeszteni, és a hibát el kell hárítani.

HIBAJELZÉSEK

GPS Helyzetmeghatározás

Ha menet közben az **1-es PIROS LED villog** és **2-es LED világít**, akkor a GPS helymeghatározás nem működik, amit még szaggatott sípolás is jelez.

GSM Kommunikációs kapcsolat

Ha menet közben az **1-es PIROS LED villog** és **3-as LED világít**, akkor a GSM kommunikáció nem működik, amit még szaggatott sípolás is jelez. Mindkét esetben bármely gomb megnyomására a készülék abbahagyja a hangjelzést.

Ha menet közben a fenti hibajelzés bármelyike hallható, akkor az OBU nem tudja ellenőrizni az úthasználat jogosságát. Ekkor a vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett az úthasználatot fel kell függeszteni, és a hibát el kell hárítani.



LED JELZÉSEK

1-es LED villog: hibajelzés piros színnel

2-es LED világít: 2-es kategória kiválasztva

3-as LED világít: 3-es kategória kiválasztva

4-es LED világít: 4-es kategória kiválasztva

1-es LED villog és 2-es LED világít: GPS hibajelzés

1-es LED villog és 3-as LED világít: GSM hibajelzés

**Hiba esetén 0-24 órás call center :
In case of any failure call our 0/24 call center:
Tel.: +36 30 334 50 50**

Secret Control GPS Kft.

